

Rope Brush



Este cepillo ha sido diseñado especialmente para limpiar las cuerdas. Para ello, basta con enfilear la cuerda al mismo tiempo que se hace girar el cepillo. Bastará con hacer deslizar la cuerda al mismo tiempo que se mantiene el cepillo en el agua. Se adapta fácilmente a los diferentes diámetros de cuerda.

Cómo lavar y secar una cuerda:

Para lavar una cuerda es necesario mojar la cuerda en agua limpia y templada (inferior a 30°C), utilizar un detergente no agresivo (tipo jabón de Marsella líquido o detergente para tejidos delicados) y cepillar con un cepillo sintético como lo es el Rope Brush).

Para lavar a máquina, introducir la cuerda, desplegada y sin ordenar, en una funda de almohada o una bolsa de tela y lavar a menos de 30° C con el programa para prendas delicadas.

Nunca utilizar limpiadores a presión que hacen penetrar las impurezas como pueden ser los granos de arena, y además cortan las fibras.

El secado debe hacerse a la sombra, al abrigo de cualquier fuente de calor (secar preferentemente al aire libre).



NOMADA CI LTDA.

E-mail: info@nomadaoutdoor.com

Dirección: Av. 1° de Mayo # 35 - 79

Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43

www.nomadaoutdoor.com